



www.MLMEBLE.pl



GB D CZ SK RUS LT
assembly instructions / montageanleitung / montážní návod / montážny návod / инструкции по монтажу / surinkimo instrukcija





INSTRUKCJA MONTAŻU

BEST 05
 199 50 41

akcesoria / accessories / zubehör / příslušenství / prislušenstvo / аксессуары / furnitūra :

x 24 KK 8/32	x 4 KT 6,3/50	x 60 GZ 1,4/25	x 4 SG 8/8	x 22 MD	x 6 ZAM	x 4 ZAM	x 12 PA Ø5	x 12 WT 3,5x16	x 2 WT 4x30	x 1 PA L 350
x 1 PKZ	x 1 UT 1.839	x 1 kluczyk / key / schlüssel / kič / kľúč / ключ / raktas	x 1 klej / glue / kleber / lepidlo / lepidlo / клей / klijai							





do montażu potrzebne są:
 are needed for assembly:
 sind erforderlich für die montage:
 jsou potřebné pro montáž:
 sú potrebné pre montáž:
 которые необходимы для сборки:
 Surinkimui reikės:






UWAGA ! - mebel należy składać w pozycji poziomej
WARNING! - furniture should be submitted in a horizontal position
WARNUNG! - Möbel sollten in einer horizontalen Position vorzulegen
POZOR! - Nábytek by měl být předložen ve vodorovné poloze
POZOR! - Nábytok by mal byť predložený vo vodorovnej polohe
ВНИМАНИЕ! - Мебель должна быть представлена в горизонтальном положении
DĚMESIO! - Baldą surenkame horizontalioje padėtyje


UWAGA ! - w pierwszej kolejności wbijamy akcesoria „KK” i „MD” w blaty oraz boki.
WARNING! - The first accessory sticks "KK" and "MD" in the tops and sides.
WARNUNG! - Die erste Accessoire-Sticks "KK" und "MD" in den Spitzen und an den Seiten.
POZOR! - První příslušenství holí "KK" a "MD" v korunách a boky.
POZOR! - Prvé príslušenstvo palíc "KK" a "MD" v korunách a boky.
ВНИМАНИЕ! - Первый аксессуаров палочки "KK" и "MD" по верхинам и по бокам.
DĚMESIO! - Pirmiausiai furnitūrą KK ir MD įkalame į stalviršį ir šonus.

Nr/No	Szt/Qty
1	1
2	1
3	1
4	3
5	1
6	1
7	2
8	2
9	1
10	2
11	1
12	1
13	1









UWAGA ! - Mocowanie do ściany.
WARNING! - Attaching to the wall.
WARNUNG! - Anbringen an der Wand.
POZOR! - Připevnění na stěnu.
POZOR! - Připevnenie na stenu.
ВНИМАНИЕ! - Крепление к стене
DĒMESIO! - Tvirtinimas prie sienos.

