






UWAGA !

KROK 1: montujemy akcesoria tzn. nabijamy kołki drewniane, wkręcamy mimosrody itd. do poszczególnych elementów.

KROK 2: łączymy elementy A,C dodajemy kolejno B,D.

KROK 3: przybijamy plecy HDF (E)

