

## **CZ** Uživatelský manuál pro lampičku Solight WO39

Vážení zákazníci, děkujeme za zakoupení našeho výrobku. Pozorně si přečtěte následující pokyny a dodržujte je, aby vám sloužil bezpečně a k plné spokojenosti. Předědte tak jeho nesprávnému použití či poškození. Zabraňte neodborné manipulaci s tímto přístrojem a vždy dodržujte zásady používání elektrospotřebičů. Návod k použití pečlivě uschovejte. Určeno k použití v domácnosti nebo uvnitř místnosti. Nikdy nevystavujte prostředí s vysokou vlhkostí (např. koupelna), zamezte kontaktu výrobku s kapalinami.

### **Popis**

1. Tlačítko pro zapnutí/vypnutí a změnu jasu hlavní LED diody
2. Tlačítko pro zapnutí/vypnutí a změnu režimu atmosférického osvětlení
3. Barevný kruh pro změnu barvy atmosférického osvětlení

### **Ovládání**

Krátkým dotykem tlačítka (1) lampičku rozsvítíte. Dalšími dotyky měníte intenzitu světla ve třech stupních nebo lampičku vypnete.

Krátkým dotykem tlačítka (2) rozsvítíte/zhasnete atmosférické světlo. Dlouhým dotykem (3 vteřiny) zapnete režim automatického prolínání barev.

Dotykem na barevný kruh (3) měníte barvu světla.

### **Napájení**

AC 100-240V, 50/60Hz

USB 5V/1A

Upozornění: Hodnoty zobrazované displejem lampičky jsou orientační a mohou oproti dedikovaným přístrojům (teploměrům, hodinám apod.) vykazovat odchylky. Tyto odchylky, jsou-li v rozmezí  $\pm 15\%$  oproti kalibrovaným přístrojům, nejsou důvodem pro reklamaci.

Světelný zdroj tohoto svítidla je nevyměnitelný, po skončení životnosti je třeba vyměnit svítidlo celé a zlikvidovat jej na místě pro to určeném. Tento produkt obsahuje světelný zdroj, který z konstrukčních důvodů nelze vyjmout pro ověření, a proto je celý produkt považován za světelný zdroj. Přívodní kabel nelze vyměnit, je-li poškozený, zařízení nesmí být nadále používáno.

Výrobce: Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06

