

## Návod na použití křesla NEW ZEN



Křeslo je vybaveno houpacím mechanismem s aretací v základní poloze a výškovým nastavením pomocí plynového pístu.

**Ovládání výšky sedáku:** tahem páky směrem vzhůru odjistíme píst a uvolněním v žádané výšce polohu zajistíme.

**Ovládání synchronního mechanismu:** pohybem páky směrem od sebe odjistíme aretaci a po nastavení požadovaného úhlu páku zatlačíme zpět a tím se poloha zafixuje v nejbližší možné poloze (3 pozic).

**Nastavení síly protiváhy** docílíme otáčením šroubu pod sedákem - utahováním zvyšujeme sílu povolování ji snižujeme.

Údržba čalounu se provádí šamponováním.

**Doporučujeme každé tři měsíce zkontrolovat dotažení všech šroubů.**

Křeslo je určeno k sezení v jednosměrném provozu v běžném kancelářském prostředí.

Záruční lhůta 24 měsíců je platná výhradně u tohoto druhu použití. Během platnosti záruky výrobce nahradí bezplatně všechny části židle, které byly poškozeny vadou materiálu nebo zásluhou chyby při výrobě. Výrobce nahrazuje vadné části nikoliv celky. Záruka se nevztahuje na škody způsobené:

- dopravou (za tyto škody odpovídá dopravce)
- přírodní katastrofou
- chybnou montáží
- nedbalým a nepřiměřeným používáním
- nedodržením pokynů údržby

Písty mohou být vyměňovány pouze vyškolenými pracovníky.

Na tyto modely se vztahuje záruka pro osoby do váhy 120 kg.

Věříme, že budete s naším produktem spokojeni.

ANTARES a.s.

Kód kategorie	Název potahu	složení
BN	Bondai	100% polyester
D	Dora	100% polyester

# INSTRUKCE K MONTÁŽI ASSEMBLY INSTRUCTION NEW ZEN

1x		1x	
1x		1x	
5x		1x	
6x	M6x40 	1x	
3x	M8x45 	4x	M6x25 
10x		4x	M6x14 

