






Montážny návod : ÚLOŽNÝ PRIESTOR (pravý)

montážny krok 2

krok III.




ZOZNAM DIELCOV KONTAJNERA:



krok IV.

POZOR!!!

- rošt nesmie šúchať o korpus postele !!!
- rošt nastaviť rovnobežne s korpusom !!!
- rošt nastavíte posúvaním v drážke výklopného kovania G Obrázok hore



ZOZNAM DIELCOV MONTÁŽE ROŠTU:

