

1. Výrobek je určen pro instalaci do rohů, např. mezi vodorovnou desku stolu nebo kuchyňské linky a přilehlou stěnu. Lze instalovat i ve svislé poloze.
2. Obě zadní strany jsou opatřeny suchými zipy pro uchycení na zvolené podložky, toto je hlavní způsob připevnění.
3. Při vkládání a zejména vyjímání přírodních kabelů je vhodné výrobek přidržet druhou rukou. Zabráníte tím odlepování od podložky, zvláště pokud nejsou přírodní vidlice přímého tvaru.
4. Křížové otvory na zadních stranách lze využít pro jiný způsob uchycení. Naměřte a vyvrtejte otvory do podložky dle rozmístění křížových otvorů. Použijte vhodné háčky nebo skoby, případně hmoždinky a šroubovací materiál, zavěste na ně výrobek. Dle možností lze obě uchycení suchým zipem a háčky kombinovat.
5. Přírodní šňůru výrobku zapojte do zásuvky domovní elektroinstalace nebo do dalšího prodlužovacího přívodu.
6. Nezasahujte do zapojení, nedemontujte výrobek. Nepřekračujte maximální proudové zatížení.

Společnost Solight Holding s.r.o. v žádném případě neodpovídá za škody na majetku a újmý na zdraví způsobené neodbornou montáží.



Výrobce: Solight Holding s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06, Česká republika